

Tack för din beställning av Digitalt abonnemang

Ett tips om din TV inte har kanalerna insökta redan, vid sökning Digitalt ange startfrekvens 306000 MHz (brukar vara 362000 som standardvärde) Nätid:41001 QAM :64 Symbolrate: 6875

Här är bilder på hur kortet ska sitta i en CA-modul samt hur man monterar modulen i en TV .
På dom flesta modeller kan man sätta modulen som på bilden men kolla er TV:s manual om det finns någon instruktion där innan du monterar dit CA-Modulen.

I separata boxar så monteras oftast kortet med guldchippet neråt, men kolla i manualen för att vara helt säker.

När kortet kommer hem till er så kan det behöva sitta i ända upp till en timme innan bilden kommer, låt TV:n eller boxen stå på t.ex. Kanal 5 tills bilden kommer. Om du har beställt HD kanaler så låt en HD kanal stå på när kortet ska uppdateras 1:a gången.

Om inte bilden har kommit efter en timme så hör av er till oss så skickar vi ny signal på kortet.



Kortet ska monteras med guldchippet uppåt mot Conaxtexten eller som på bilden CryptoCAM texten.



Modulen monteras i dom flesta TV-modeller som på bilden, men för att vara på säkra sidan läs i TV:ns manual innan du monterar modulen.